

PLEJEVEJLEDNING

til HARO laminatgulv

Basispleje:

Tørrengøring:

- Normalt er det tilstrækkeligt at tørre eller rengøre HARO-laminatgulvet med moppe, kost eller støvsuger.

Fugtig rengøring:

- Vi anbefaler, at du alt efter hvor snavset gulvet er og hvor stærkt det belastes, regelmæssigt foretager en fugtig rengøring af gulvet med clean & green active.
- Hæld et ½ doseringslåg clean & green active i 5 liter koldt vand. Tør derefter gulvet let fugtigt med en hårdt opvredet klud. Det er vigtigt, at gulvets overflade ikke rengøres for fugtigt; undgå altid, at der står vand på overfladen. Hvis du polerer efter med en plejeklud, optimerer du gulvets glans.



Intensiv pleje:

Opfriskning:

- For en optisk opfriskning og forøgelse af slidstyrken anbefaler vi gulvplejen clean & green aqua shield.
- Gulvet skal rengøres grundigt først (støvfrit). Til rengøring anbefaler vi clean & green active. Clean & green aqua shield påføres ufortyndet med en gulvmoppe. Clean & green aqua shield fordeles på gulvet i et jævnt lag med gulvmoppen i overlappende baner. Rumtemperaturen bør ligge mellem 18 °C og 22 °C ved en relativ luftfugtighed på 45 % til 65 %. Forbrug: ca. 30 ml/m² (afhængig af overfladens sugsevne). Du kan gå på gulvet efter ca. 2 timer. Når du anvender clean & green aqua shield, kan der komme ændringer i glansgraden.



Nyttige henvisninger:

Rumklimatiske forhold:

- For at sikre gulvet en lang levetid og for at øge dit personlige velvære skal indeklimaet have en relativ luftfugtighed på ca. 30-60 % ved en rumtemperatur på ca. 20 °C.
- For at holde luftfugtigheden konstant – især i varmeperioden – anbefaler vi brugen af en elektrisk luftfugter. Derved undgås ekstrem udtørring af gulvet.

Værdibevarelse:

- For at undgå beskadigelse af dit HARO laminatgulv anbefaler vi at sætte filtunderlag på stole og bordben (fås i HARO-shoppen hos din forhandler) og at lægge måtter i indgangsområdet (for at beskytte gulvet mod fugtighed, snavs og sand).
- Hjul under lænestole og kontorstole skal overholde DIN 68 1 31, og der skal kun anvendes hjul af typen W (blød). Derudover tilbyder vi polycarbonatmåtter, der anbefales som forebyggende foranstaltning. Damprensere er ikke egnede.